

ITConsole di assistenza e informazione Guldmann SW v. 1.3.0

Manuale utente - versione 7



Console di assistenza e informazione Guldmann

Cod.art.: 550640

1.0	Installazione del programma	3
2.0	Esecuzione del programma per la prima volta	4
2.1	Installazione del driver USB	4
2.2	Collegamento del sollevatore	4
3.0	Modulo CLM	6
3.1	Informazioni generali	6
3.2	Attività in servizio	6
3.3	Statistica	6
3.4	Importazione di dati CLM in un foglio Excel	8
4.0	Modulo di servizio	
4.1	Informazioni generali	10
4.2	Attività in servizio	10
4.3	Informazioni Servizio	

Installazione del programma Eseguire l'installazione guidata.



Setup	×		
	Wellcome to the Guldmann SIC Software Setup Wizard		
	This will install the Guldmann SIC Software on your computer.		
	It is recommende that you close all other applications before continuing.		
	Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.		
	Next > Cancel		

Se si è un tecnico Guldmann certificato, selezionare l'opzione di installazione "Versione per tecnici" per ottenere l'accesso alle opzioni di programma avanzate.

Questa opzione richiede un codice di attivazione speciale. Contattare Guldmann per ottenere il codice di attivazione.

2.0 Esecuzione del programma per la prima volta

2.1 Installazione del driver USB

Prima di eseguire il programma per la prima volta, è necessario installare il driver tramite il cavo USB.

1. Trovare il driver LSB nella cartella di programma: \Guldmann\Guldmann Service and Information Console\Drivers.

2.2 Collegamento del sollevatore

1. Collegare il sollevatore al computer tramite il cavo di collegamento. Codice articolo Guldmann 550641.



- 2. Accendere il sollevatore premendo il pulsante sul telecomando.
- 3. Eseguire il programma di console di assistenza e informazione Guldmann.
- 4. Selezionare impostazioni e quindi selezionare
 - a. Unità (chilogrammi o libbre)
 - b. Porta COM seriale (selezionare dall'elenco)
 - c. Lingua

😚 Guldmann Service And I	information Console				_ _ X
	Service	Hoist updates	Advanced tools	Setup	🧑 Guldmann
Set units			Internet update		
	kilogram 🔽		Download	firmware and softwa	re updates
Serial port					
	None COM3 COM4				
Language	COM5 COM12				
	English 💟				
Identifying hoist 10%		_	Hoist S/N:		Build 191

 Dopo la connessione il programma è pronto per l'uso, se così non fosse chiuderlo e riavviarlo.

A seconda del tipo di installazione e del tipo di sollevatore, saranno disponibili diverse funzioni.

Funzioni disponibili

Funzione	Tecnico	Assistente		
CLM	(√)	(√)		
Assistenza	\checkmark	(√)		
Aggiornamenti sollevatore	√			
Strumenti avanzati	ν			
Impostazione	ν	\checkmark		

 $(\sqrt{})$, in funzione della configurazione del sollevatore.

3.0 Modulo CLM

Il modulo CLM è solo disponibile se il sollevatore collegato è dotato della funzionalità del modulo CLM. Se questo è disponibile allora si potranno apportare alcune modifiche.

3.1 Informazioni generali

Tempo di aggiornamento

Questo pulsante imposta l'ora e la data di sollevamento su ora e data del PC. L'ora e la data sollevatore è usata per la registrazione dei sollevamenti.

Imposta ID sollevatore

Questo pulsante consente di modificare l'ID sollevatore. Se il modulo CLM è installato L'ID del sollevatore è visibile sul telecomando.

3.2 Attività in servizio

Questi contatori riassumono informazioni sull'uso di questo sollevatore dalla prima installazione.

3.3 Statistica

Questi contatori mostrano informazioni relative all'uso del sollevatore dall'ultimo azzeramento dei contatori stessi. Vedi in basso.

Azzera statistica

Questo pulsante azzera tutti i contatori statistici. Il log CLM non viene cambiato.

Download log CLM

Questo pulsante inizia lo scaricamento dei dati log CLM del sollevatore. Il log viene salvato nella cartella del programma di console di assistenza e informazione Guldmann. La cartella viene salvata automaticamente in: C:\ Users\"Username"\AppData\Roaming\Guldmann\Guldmann Service and Information Console

Per trovare facilmente la cartella salvare il suddetto percorso in una finestra dedicata (Library-window)

C:\Users\"User	name"\AppData\Roaming\Guldm	nann\Guldmann Service ar	nd Information Co	nsole 🔻 🔶 Search Librarie	به ا
Organize - New library					# • 🖬 😡
🚖 Favorites	Libraries Open a library to see	your files and arrange ther	n by folder, date, i	and other properties.	
🥽 Libraries	Name	Date modified	Туре	Size	
译 Computer ঝ Network	Documents	22-05-2013 08:39 22-05-2013 08:39 22-05-2013 08:39 22-05-2013 08:39	Library Library Library Library	4 KB 4 KB 4 KB 4 KB	
4 items					

Clear CLM log Questo pulsante cancella i dati nel log CLM.

Guldmann Service And	d Information Console	-	increasing and increa	
CLM	Service	Hoist updates	Advanced tools Setup	Guldmann
General info			Life span activity	
Date and time	2013.06.13 14:40	Update time	Total lifts	0
Hoist type	GH3+ 350 122 1111		Normal lifts (1 meter - 85 kg)	0
Hoist ID	Testhejs 2012	Set hoist ID	Lifts exceeding 150 kg	0
			Overloads	0
Total lifts since reset Normal lifts (1 meter -	85 kg) since reset	0		
Lifts exceeding 150 k	g since reset	0		
Total lifts last week	t.	2		
Averages lifts per we	ek	7		
Number of weighings		0		
Reset Statistic	Download CLM log	Clear CLM log		
nline - COM12	GH	3+ 350 122 1111	Hoist S/N: 005520000022008063000	000 Build 191

Importazione di dati CLM in un foglio Excel

I dati CLM sono salvati in una cartella chiamata CLM Log. La cartella viene salvata automaticamente nella cartella del programma Console di Servizio e Informazione Guldmann. Quando si importano i dati CLM per ogni sollevatore si creerà automaticamente una sottocartella avente come nome il numero di serie del sollevatore. I dati possono essere importati in excel per un uso successivo seguendo i passi riportati in basso.

🚱 👽 📕 « Guldmann 🕨 Guld	mann Service and Information Console
Organize 👻 Include in library 💌	Share with 🔻 New folder 🔢 💌 🗔 🔞
🔆 Favorites	CLM Log Drivers
🥽 Libraries	Parameter SW
🖳 Computer	GuldmannSIC.exe
🗣 Network	a GulamannSL.ini Language.mcf Resource.mcf
8 items	

- 1. Aprire Excel
- 2. Selezionare "File" "Open" ("File" "Apri")
- 3. Cambiare il tipo di filtro a "All files (*.*)" ("Tutti i file (*.*)")
- 4. Selezionare il file log relativo.

3.4

	J	* -		_				-	-	Log1.csv -	Microsoft Exce	el
F	iler Start	side Inc	Isæt Sic	lelayout	Formler	Data	Gennemse	Vis				
ſ	🗎 👗 Klip	c	alibri	* 11	· A A	= =	_ ≫	📑 Ombr	yd tekst	Standard	Ŧ	
S	et	1	FKU	-	3 - A -		書 徳 徳	Flet o	g centrer -	<u></u> - %	000 *00 *00	Betin
in	d + 💚 Forma	tpensel	_		-		lustaria				, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	formate
	Ouklipsholder	191	3	e contraction de la contractio	13		Justern	19	191	Id	1	
	F4	•		Jx					1	1		
	A	В	C	D	E	F	G	Н	1	J	K	L
1	Hoist ID: Te	sthejs 201	2									
2	Date	Time	Duration	Weight	Height							
3	30-05-2013	11:18:01	2	305,9	15		-					
4	30-05-2013	11:19:18	18	82,4	111		4					
5	01-01-2012	10:01:45	5	82,6	33							
6	01-01-2012	10:04:19	1	83,6	10							
7	01-01-2012	10:05:10	3	82,6	22							
8	01-01-2012	10:15:13	1	82,5	10							
9	01-01-2012	10:16:29	1	83,2	8							
10	01-01-2012	10:26:03	3	82,4	18							
11	01-01-2012	10:32:46	1	82,9	7							
12	01-01-2012	10:33:14	3	83,6	18							
13	01-01-2012	10:33:26	5	81,9	30							
14	01-01-2012	10:33:37	3	83,2	18							
15	01-01-2012	10:33:46	3	82,3	18							
16	01-01-2012	10:40:25	1	3,6	8							
17	01-01-2012	10:45:14	3	2,5	17							
18	01-01-2012	10:46:05	1	82,9	5							
19	01-01-2012	10:46:20	1	84,8	6							
20	01-01-2012	10:46:36	1	82,9	5							
21	01-01-2012	10:46:49	1	84,2	7							
22	01-01-2012	10:46:58	1	83	6							
23	01-01-2012	10:47:12	1	83,2	9							
24	10-06-2013	16:04:49	3	130,4	13							
25	10-06-2013	16:05:09	1	18,5	8							
H.	I F H Log	L/🞾/										
Kla	r											

I dati importati sono nel seguente formato

Colonna A: data del sollevamento

- Colonna B: tempo del sollevamento
- Colonna C: durata del sollevamento in sec.
- Colonna D: peso sollevato in kg

Colonna E: altezza di sollevamento in cm

Avvertenza!

La bilancia integrata nel GH3+ non è approvata per misurare la massa in ambito medico, ad esempio per la pesatura di pazienti durante il monitoraggio del loro stato di salute, per diagnosi e cure mediche. (Le disposizioni per la pesatura medica sono specificate ai sensi della direttiva CEE 90/384).

Qualsiasi peso indicato nel CLM può essere usato solo come indicazione anche se il motore ha la bilancia integrata (cella di carico).

Se il motore non ha il modulo bilancia integrata, il peso è stimato sulla base dal consumo di energia durante il sollevamento.

4.0 Modulo di servizio

Il modulo di servizio è disponibile solo se l'utente è stato dotato delle autorizzazioni di utente tecnico.

Guldmann Service And	Information Console			
CLM	Service	Hoist updates	Advanced tools	Setup 🏾 🌈 Guldmann
General info			Life span activity	
Date and time	2013.06.25 08:46	Update time	Total lifts	0
Hoist type	GH3+ 350 122 1111		Normal lifts (1 meter - 85 kg)	0
			Lifts exceeding 150 kg	0
			Overloads	0
Strap Timing bett Battery	0/20000 0/20000 0/10000	Strap changed Timing belt changed Battery changed	Last service Next service Lifts since last service	2013.06.10 2014.12.09 0
Errors			Normal lifts (1 meter - 85 kg)	0
Low battery warnings		0	Lifts exceeding 150 kg	0
Critical low battery wa	irnings	0	Overloads	0
Hoist errors		0		Jervice complete
		Reset warnings		
Online - COM12	GH	3+ 350 122 1111	Hoist S/N: 00552000002	2008063000000 Build 191

4.1 Informazioni generali

Tempo di aggiornamento

Questo pulsante imposta l'ora e la data di sollevamento su ora e data del PC. L'ora e la data del sollevatore sono usate per la registrazione dei sollevamenti.

Tipo di sollevatore

Il tipo di sollevatore attualmente collegato.

4.2 Attività in servizio

Questi contatori riassumono informazioni sull'uso di questo sollevatore dalla prima installazione.

Contatore cinghia e pulsante "Cinghia sostituita"

Questo contatore fornisce informazioni relative al tempo di servizio utile previsto rimanente per la cinghia.

Formato del contatore:

Numero di sollevamenti effettuati dalla cinghia presente / tempo di servizio utile previsto rimanente per la cinghia. La cinghia dovrebbe essere sostituita se il numero di sollevamenti effettuati da quella attuale si avvicina al tempo di servizio utile previsto rimanente.

Contatore cinghia di distribuzione

Questo contatore fornisce informazioni relative al tempo di servizio utile previsto rimanente per la cinghia di distribuzione.

Formato del contatore:

Numero di sollevamenti effettuati dalla cinghia presente / tempo di servizio utile previsto rimanente per la cinghia di distribuzione. La cinghia di distribuzione dovrebbe essere sostituita se il numero di sollevamenti effettuati da quella attuale si avvicina al tempo di servizio utile previsto rimanente.

Contatore batteria

Questo contatore fornisce informazioni relative al tempo di servizio utile previsto rimanente per la batteria.

Formato del contatore:

Numero di sollevamenti effettuati dalla batteria attuale / tempo di servizio utile previsto rimanente per la batteria.

La batteria dovrebbe essere sostituita se il numero di sollevamenti previsti si avvicina al tempo di servizio utile previsto rimanente per la batteria stessa.

Errori

Questi contatori forniscono informazioni relative al numero di errori occorso dalla pressione del pulsante "Cancella avvertimenti".

4.3

Informazioni Servizio

Questo contatore fornisce informazioni relativamente all'uso del sollevatore.

Time to care

V. Guldmann A/S

Head Office: Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Aarhus N Tel. +45 8741 3100 Fax +45 8741 3131 info@guldmann.com www.guldmann.com

Guldmann Srl

Via Focherini 7 I-43058 Sorbolo (PR) N° Verde 800 781 604 Tel. +39 0521 660132 Fax +39 0521 691399 Cell. +39 340 9087107 italia@guldmann.com www.guldmann.it